

产品资料目录 V1.3

一、最新产品资料目录

[1、点击获取最新产品资料目录](#)

二、数据采集模块说明书

[1、TD-4000 系列用户手册 B0.04](#)

[3、TD-4015 用户手册](#)

[4、TD-4015S 用户手册](#)

[5、TD-4017+用户手册](#)

[6、TD-4018+用户手册](#)

[7、TD-4024 用户手册](#)

[8、TD-4027 用户手册](#)

[9、TD-4055 用户手册](#)

[10、TD-4075 用户手册](#)

[11、TD-4117 用户手册](#)

[12、TD-4561 用户手册](#)

三、数据采集模块配置软件

[1、数据采集模块配置软件\(win 版\)](#)

[2、数据采集模块配置软件\(安卓版\)](#)

[3、TD-4561 驱动](#)

[4、UT-485 驱动](#)

四、数据采集模块教程

[1、C# ModBus-RTU 类](#)

[2、Modbus 通讯协议中文版](#)

[3、ModBus-RTU 协议 C 语言参考代码](#)

[4、TD-4018+C#参考代码](#)

[5、昆仑通泰 ModBus-RTU 教程](#)

五、RS485 缓存器资料

[1、TD-3521 用户手册](#)

[2、TD-7521 用户手册](#)

[3、RS485 缓存器配置软件](#)

[4、RS485 缓存器 V3.2 固件升级文件](#)

六、智能变送器资料

[1、RS-485 型智能变送器配置软件](#)

[2、智能变送器编程线驱动 CH341](#)

[3、一体化温度变送器配置软件](#)

[4、智能变送器配置软件](#)

[5、四代智能变送器编程手册](#)

七、智能频率变送器资料

[1、FFXX 配置软件](#)

[2、智能型频率变送器说明书](#)

八、单相交流电参数采集模块资料

[1、74XX 配置软件](#)

[2、TEK74XX 系列说明书](#)